



### DIMENSIONS DE LA 155XL

DIAMÈTRE DE L'ARBRE A	TIRET N°	B (MAX)	C (MIN)	C (MAX)	D	E (MIN)	F	G (MIN)				J	L	M	N	R	JOINTS TORIQUES			
								1/2 PO	5/8 PO	3/4 PO	1PO						S	T	U	V
5.00	40	9.98	6.50	6.98	6.34	2.2	2.96	8.25	8.38	8.50	8.75	1.32	6.69	2.57	2.05	7.75	353	358	360	362
5.25	42	10.23	6.75	7.23	6.59	2.2	2.96	8.50	8.63	8.75	9.00	1.32	6.94	2.57	2.05	8.00	355	360	361	363
5.50	44	10.48	7.00	7.48	6.84	2.2	2.96	8.75	8.88	9.00	9.25	1.32	7.19	2.57	2.05	8.25	357	361	362	364
5.75	46	10.73	7.25	7.73	7.09	2.2	2.96	9.00	9.13	9.25	9.50	1.32	7.44	2.57	2.05	8.50	359	362	363	365
6.00	48	10.98	7.50	7.98	7.34	2.2	2.96	9.25	9.38	9.50	9.75	1.32	7.69	2.57	2.05	8.75	361	363	364	366
6.25	50	11.23	7.75	8.23	7.59	2.2	2.96	9.50	9.63	9.75	10.00	1.32	7.94	2.57	2.05	9.00	362	364	365	367
6.50	52	11.48	8.00	8.48	7.84	2.2	2.96	9.75	9.88	10.00	10.25	1.32	8.19	2.57	2.05	9.25	363	365	366	368
6.75	54	11.73	8.25	8.73	8.09	2.2	2.96	10.00	10.13	10.25	10.50	1.32	8.44	2.57	2.05	9.50	364	366	367	369
7.00	56	11.98	8.50	8.98	8.34	2.2	2.96	10.25	10.38	10.50	10.75	1.32	8.69	2.57	2.05	9.75	365	367	368	370
7.25	58	12.23	8.75	9.23	8.59	2.2	2.96	10.50	10.63	10.75	11.00	1.32	8.94	2.57	2.05	10.00	366	368	369	371
7.50	60	12.48	9.00	9.48	8.84	2.2	2.96	10.75	10.88	11.00	11.25	1.32	9.19	2.57	2.05	10.25	367	369	370	372
7.75	62	12.73	9.25	9.73	9.09	2.2	2.96	11.00	11.13	11.25	11.50	1.32	9.44	2.57	2.05	10.50	368	370	371	373
8.00	64	12.98	9.50	9.98	9.34	2.2	2.96	11.25	11.38	11.50	11.75	1.32	9.69	2.57	2.05	10.75	369	371	372	374

### LÉGENDE

A: Diamètre de l'arbre  
 B: Diamètre maximum du taquet  
 C: Diamètre intérieur du presse-étoupe  
 D: Diamètre du joint du presse-étoupe  
 E: Profondeur minimum du presse-étoupe  
 F: Longueur du joint extérieur

### Pour la garniture 155XL:

Les instructions d'installation des garnitures 155/155A s'appliquent à la garniture 155XL, sauf ce qui suit:

1. La distance entre la face du presse-étoupe et le centre de la gorge du joint torique est de 52 mm (2.05 po).
2. La dépose de l'obturateur d'arrosage exige un couple de 71 N.m (52 lb-pi).

G: Entre axe minimum par taille de goujons  
 J: Largeur de la bride du chapeau de moyeu  
 L: Diamètre de la bague de verrouillage  
 M: Distance entre la face du presse-étoupe et les vis de montage  
 N: Distance entre la face du presse-étoupe et le joint torique de l'arbre

R: Diamètre de l'encoche du chapeau de moyeu  
 S: Joint torique de l'arbre  
 T: Joint torique tournant  
 U: Joint torique stationnaire  
 V: Joint torique de l'adaptateur

3. La 155XL est livrée avec six clips de centrage et douze vis sans tête à cuvette. Pour serrer la bague de verrouillage 155XL sur l'arbre, suivre la procédure énoncée à l'étape 10 pour le serrage de la bague de verrouillage 155A.

## A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA  
 Téléphone: (781) 438-7000 • Fax: (781) 438-8971 • Web Address: www.chesterton.com

© A.W. CHESTERTON CO., 1999. Tous droits réservés.  
 ® Marque déposée propriété exclusive de A.W. CHESTERTON CO.  
 et exploitée sous licence aux États-Unis et dans d'autres pays.